

Modell: R02020

Magyar

# A fotózás élvezetének új módja

## ● A termék webhelye

A termékkel kapcsolatos legújabb információkért és hasznos tanácsokért látogasson el a következő webhelyre:

<https://theta360.com/en/>

## ● Támogatási információk

A támogatási információkat és a jótállási feltételek teljes változatát a következő oldalon találja:

<https://support.theta360.com/en/>

## ● Használati útmutató

A termék használatával kapcsolatos utasításokat a használati útmutatóban találja:


<https://support.theta360.com/en/manual/>

- A Facebook, a Facebook embléma és az „f” embléma a Facebook, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Twitter, a Twitter embléma, a Twitter „t” embléma és a kék Twittermadár a Twitter, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.
- A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- Az USB Type-C az USB Implementers Forum védjegye.
- A jelen útmutatóban használt képek, illusztrációk és képernyőképek eltérhetnek a valóságtól.

# Az alkatrészek neve


Ezt a fényképezőgépet úgy terveztük, hogy könnyen lehessen használni, és egyszerűen lehessen felvételeket készíteni a környező világról.

Először érdemes megismerni az alkatrészei nevét és funkcióját.



## USB-aljzat (USB Type-C)

Lehetővé teszi az egyéb készülékekhez való csatlakoztatást a mellékelt USB-kábellel.



- A fényképezőgép használata előtt töltsé fel az akkumulátort azzal, hogy a készüléket a mellékelt USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja. Az akkumulátor töltési szintje ellenőrizhető az OLED-kijelzőn.
- Az objektív körüli részt óvatosan kezelje. Amikor nem használja a fényképezőgépet, mindig tárolja a mellékelt puha tokjában.

## Mikrofon

### Bekapcsolásjelző lámpa

Kéken ég, amikor a fényképezőgép be van kapcsolva.

### Főkapcsoló

Lenyomása és nyomva tartása ki- és bekapcsolja a fényképezőgépet. A gomb lenyomása alvó módra állítja a fényképezőgépet.

### Vezeték nélküli kapcsolat gombja


Bekapcsolja a vezeték nélküli hálózat módot. Lenyomása és nyomva tartása ki- és bekapcsolja a Bluetooth® funkciót.

### Módváltó gomb

Átkapcsolja a képkészítési módot. Lenyomása és nyomva tartása futtatja és leállítja a fényképezőgépre telepített beépülő modulokat.

### Funkciógomb

Átváltja a felvétel funkciót normál felvétel és önidőzítéses felvétel között. Ha a Saját beállításokat regisztrálta az alapalkalmazással, a felvétel funkciót átválthatja a Saját beállítások felvétel pontjánál is. Lenyomása és nyomva tartása esetén váltogatja az OLED-kijelzőn megjelenített információt.



- A módváltó gomb és a funkciógomb együttes lenyomása és nyomva tartása esetén az OLED-kijelző és a lámpák kikapcsolnak, illetve a zárhang elnémul. A főkapcsolótól és az exponológombtól eltérő gomb lenyomása esetén a készülék kikapcsolja az állapotot.
- A vezeték nélküli hálózat gomb és a funkciógomb együttes lenyomása és nyomva tartása esetén az OLED-kijelzőn megjelenik a fényképezőgép firmware verziója. A főkapcsolótól és az exponológombtól eltérő gomb lenyomása esetén az OLED-kijelző visszatér a normál kijelzési módhoz.


## ● A fényképezőgép bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót kb. 1 másodpercig. Az egyes lámpák világításba kezdenek. Amikor a lámpák világítanak, megkezdheti a felvételkészítést.

## ● Az OLED-kijelzőn megjelenített információ


Az OLED-kijelzőn megjelenített információt a funkciógomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatja az alapadatok kijelzése és a felvételi információ kijelzése között.

A felvételi információ kijelzése módban a felvételkészítési beállítások láthatók, ilyen például az expozíciós mód.




Példa alapadatok kijelzésre:


Állókép készítése



Videó készítése



Élő videoátvitel



Példa felvételi információ kijelzésre:



# Alkalmazás letöltése

Ez a fényképezőgép kiváló képeket készít. A fotózáshoz használhat egy okostelefonos alkalmazást, és a képeket közvetlenül az okostelefonon is elkészítheti, megtekintheti és megoszthatja.

Töltse le az okostelefonjával kompatibilis alapalkalmazást.



A rögzített állóképek és videók szerkesztésére is elérhető egy alkalmazás.

<https://support.theta360.com/en/download/>

# Csatlakozás okostelefonhoz a vezeték nélküli hálózaton keresztül

Ha a fényképezőgép vezeték nélküli hálózat révén egy okostelefonhoz csatlakozik, az okostelefonjával távolról készíthet képeket és videókat, megtekintheti az elkészült képeket és videókat, illetve módosíthatja a funkciók beállításait. Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd nyomja meg a vezeték nélküli hálózat gombot a vezeték nélküli hálózat bekapcsolásához. (📶 animáció jelenik meg az OLED-kijelzőn.) Ezt követően kapcsolja be a Wi-Fi™ funkciót az okostelefonon. Indítsa el az okostelefon alapalkalmazását, érintse meg a(z) ⌚ lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (A vezeték nélküli hálózathoz való sikeres csatlakozás esetén a(z) 📶 világít.) A kapcsolat kézi létrehozásakor az okostelefon Wi-Fi™-beállításaiiban válassza ki a fényképezőgép SSID-jét, majd adja meg a jelszót.

A fényképezőgép SSID-je és jelszava megegyezik a készülék aljára nyomtatott sorozatszámmal.

Jelszó (ebben az esetben 00001017)



SSID THETA + sorozatszám + .OSC  
(ebben az esetben THETAYN00001017.OSC)

- A jelszót megváltoztathatja az okostelefonon.
- A jelszó inicializálható a vezeték nélküli hálózat gomb és a módváltó gomb együttes lenyomásával és nyomva tartásával bekapcsolt készülék mellett.



# Csatlakozás okostelefonhoz a Bluetooth® technológiával

Ha a fényképezőgépet Bluetooth®-kapcsolattal csatlakoztatja okostelefonhoz, ezzel távolról készíthet állóképeket és videókat, illetve módosíthatja a funkciók beállításait.

Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót az okostelefonon, és csatlakoztassa a fényképezőgépet vezeték nélküli hálózaton.



Ezt követően indítsa el az okostelefon alapalkalmazását, válassza ki a [Beállítások] → [Fényképezőgép Bluetooth beállításai] → [Fényképezőgép Bluetooth funkciójának a bekapcsolása] lehetőséget.



# Állóképek és videók felvétele és megtekintése

## ● Képkészítési mód átkapcsolása

Nyomja meg a módválasztó gombot a képkészítési mód átváltásához.

Az OLED-kijelzőn megjelenik a(z)  vagy a(z)  szimbólum állókép készítési mód vagy videókészítési mód esetén.

## ● Állóképek és videók készítése

Állóképeket és videókat készíthet a fényképezőgépről vagy az okostelefonról.

Állóképek és videók készítéséhez a fényképezőgépről nyomja meg az exponálógombot.

Állóképek és videók okostelefonról való készítéséhez nyomja meg az okostelefonjához készült alapalkalmazás felvétel képernyőjén található exponálógombot.

## ● Állóképek és videók megtekintése

Az okostelefonos alapalkalmazással megtekintés céljából elküldheti az elkészített állóképeket és videókat az okostelefonra. Ezenkívül megtekintheti az okostelefonra korábbiakban elmentett állóképeket és videókat is.

# Élő videoátvitel

## ● Alkalmazások telepítése számítógépre

Telepíteni kell egy élő videoátviteli alkalmazást és egy lejátszóprogramot.

Telepítse az alkalmazásokat a telepítőablakukban megjelenő utasításokat követve.

## ● Az élő videoátviteli mód aktiválása

Csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez az USB-kábellel, és az élő videoátviteli mód aktiválásához nyomja meg a módváltó gombot.



(látható az OLED-kijelzőn.)

Miután a fényképezőgépet az USB-kábel a számítógéphez csatlakoztatta, egy lejátszóprogrammal megtekintheti a fényképezőgépen tárolt videókat.

- Élő videoátviteli módban nem lehet használni az exponálógombot, mivel a fényképezőgép folyamatosan közvetíti a videót az USB-csatlakozón keresztül.

# Megosztás közösségi oldalakon

A fényképezőgéppel készített állóképeket megoszthatja a közösségi oldalakon, például a Twitteren és a Facebookon. Az okostelefonos alkalmazás képmegjelenítési képernyőjén koppintson a „Megosztás” gombra.


Ezután adja meg annak a szolgáltatásnak a beállításait, ahol meg szeretné osztani a képet, majd kattintson a [Kész] gombra. Ekkor feltölti a képet.

- Az adott szolgáltatások használatához a megfelelő fiókkal kell rendelkeznie.
- Ha a képeket számítógépen szeretné megtekinteni és megosztani, a kapcsolódó utasításokat a használati útmutatóban találja:  
<https://support.theta360.com/en/manual/>

# A funkciók kiterjesztése

A fényképezőgépre telepített beépülő modulokkal különleges módokon is használhatja a fényképezőgépet.

## ● Beépülő modul futtatása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a módválasztó gombot bekapcsolást követően, így futtathatja a fényképezőgépre telepített beépülő modult. (  látható az OLED-kijelzőn.) A beépülő modul leállításához nyomja meg újra és tartsa lenyomva a módválasztó gombot.

## ● Váltás a beépülő modulok között

Amennyiben a fényképezőgépen több telepített beépülő modul található, a módválasztó gomb megnyomásakor és nyomva tartásakor megjelenik a beépülő modul kijelölési képernyő.

- Alapértelmezett módon futtathatja az USB-adatátvitelhez készült beépülő modult. Új funkciók használatához telepítsen a fényképezőgépre új beépülő modult.  
A beépülő modulok használata és telepítése ügyében lásd a használati útmutatót.

# Fontos üzenet a vásárlók számára

## ● Figyelmeztetés a használattal kapcsolatban

- Az objektívet óvatosan kezelje, mivel a lencsési üvegből készültek. Amikor nem használja, tárolja a mellékelt puha tokban.
- Az akkumulátort töltsse fel úgy, hogy a mellékelt USB-kábellel egy számítógéphez csatlakoztatja. (Ne használjon más USB-kábelt.)
- Ha elosztóval vagy más eszközzel használja, előfordulhat hogy nem fog megfelelően tölteni.

## ● Szerzői jog

A szerzői jog tulajdonosának beleegyezése nélkül tilos a szerzői jog által védett dokumentumokat, magazinokat, zenéket és más anyagokat másolni vagy módosítani a személyes, otthoni vagy más korlátozott használat kivételével.

## ● Szoftver licencfeltételei

Ez a termék különféle licencfeltételekkel rendelkező szoftvert tartalmaz. Részletek ügyében megtekintheti az erre vonatkozó információt az okostelefonhoz készült alapalkalmazás [Beállítások] → [Fényképezőgép beállítások] → [Fényképezőgép licenc] részében.

## ● HEVC/AVC szabadalomportfolió licence

A jelen termék licence a HEVC/AVC szabadalomportfoliójának megfelelően magáncélú és nem kereskedelmi célú tevékenységet folytató felhasználó számára biztosított a következő műveletekre:

- (i) videofelvételek kódolása a HEVC/AVC szabványnak megfelelően (az így kódolt videókat a továbbiakban „HEVC-/AVC-videó” névvel jelöljük);
- (ii) magáncélú tevékenységet folytató felhasználó által felvett HEVC-/AVC-videók vagy a HEVC-/AVC-videók készítésére licenccel rendelkező partner által biztosított HEVC-/AVC-videó dekódolása.

Semmilyen más használatra nem biztosítunk licenctet, ideértve a hallgatólagos licenceket is.

Részletes információkért forduljon az MPEG LA, LLC szervezetéhez. Lásd a <http://www.mpegla.com> weboldalt.

\* A HEVC támogatása a jövőben várható.

## ● Újratölthető akkumulátor

- Az akkumulátor jellemzői miatt alacsony hőmérsékleti körülmények között az akkumulátor üzemideje csökkenhet még teljesen feltöltött állapotában is.
- Magas hőmérsékleti körülmények között a készülék automatikusan kikapcsolhat, hogy védje az akkumulátort. Ugyanez vonatkozik a készülék tárolására is, ezért nem javasolt a készüléket alacsony vagy magas hőmérsékleten tárolni. A javasolt tárolási hőmérséklet 20 °C.
- Előfordulhat, hogy alacsony vagy magas hőmérsékleten az útmutatóban megadott időnél tovább tart az akkumulátor feltöltése. Azt javasoljuk hogy az akkumulátort 10 °C és 40 °C fok közötti környezeti hőmérsékleten töltsse fel.

## ● Vezeték nélküli hálózat

- A használható frekvenciasávok országonként változnak. A vezeték nélküli hálózati funkciót csak abban az országban használja, amelyben a készüléket vásárolta.
- Az 5 GHz-es sáv bizonyos országokban tiltott. Az 5 GHz-es sáv használatakor tartsa be a helyi törvényeket és szabályozásokat.
- Ez a termék csak az 5 GHz-es sáv W52 csatornáit (36ch–48ch) használja. (Az 5 GHz-es sávot támogató vezeték nélküli hálózati berendezés az alábbi jelzések valamelyikével rendelkezik a készülék alján.)

5 GHz (W52):  
Csak beltéri használatra

Japánban kizárólag beltéri használatra, kivéve 5,2 GHz-es nagy teljesítményű alapállomáshoz csatlakoztatás esetén.

## Rádiózavar

Ha ezt a terméket más elektromos berendezések közelében használják, ez károsan befolyásolhatja mindkettő működését. A zavar jelentkezése különösen akkor valószínű, amikor a fényképezőgépet egy rádió- vagy tévékészülék mellett használja. Ilyen esetekben kövesse az alábbi lépéseket:

- Vigye minél távolabb a fényképezőgépet a rádió- vagy tévékészüléktől vagy más eszköztől.
- Módosítsa a rádió- vagy tévékészülék antennájának állását.
- Csatlakoztassa a készülékeket külön konnektorokba.

## ● A fényképezőgép kiselejtezése

A fényképezőgép beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, ezért a kiselejtezéséhez küldje a legközelebbi szervizközpontba. Azt javasoljuk hogy előtte töröljön minden adatot a beépített memóriából.

Tilos a jelen dokumentumot részben vagy egészben jogosulatlanul másolni.  
© 2019 RICOH COMPANY, LTD.

# Biztonsági óvintézkedések

## ● Figyelmeztető szimbólumok

A jelen dokumentumban és a terméken használt különféle szimbólumok célja megelőzni az önt vagy más embereket fenyegető sérüléseket és az anyagi károkat. A szimbólumok és ezek magyarázata alább látható.



### Veszély

Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése valószínűleg halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



### Vigyázat

Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.




### Figyelem



Ez a szimbólum olyan dolgokat jelöl, amelyek figyelmen kívül hagyása vagy hibás kezelése sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

## ● Példa a figyelmeztetésekre



A  szimbólum arra figyelmezteti, hogy egy bizonyos műveletet végre kell hajtania.



A  szimbólum a tiltott műveletekre figyelmezteti.  
A  szimbólum más szimbólumokkal kombinálható, így jelezve, hogy egy bizonyos művelet tiltott.

● Példák

 Ne érintse meg!

 Ne szedje szét

A készülék biztonságos használatához tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.



### Veszély



● Ne próbálja meg szétszedni, megjavítani vagy módosítani a készüléket. A benne található nagyfeszültségű áramkörök súlyos áramütést okozhatnak.



● Ha a készülék használatakor szokatlan jelenséget, például furcsa szagot, füstöt vagy túlmelegedést észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és a javítás érdekében vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkakereskedéssel vagy szervizközponttal.



## Vigyázat



- Ha valamilyen fémtárgy, folyadék vagy más idegen tárgy kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal. Ha a készülék sérült vagy hibásan működik, ne használja tovább.



- A készüléket gyerekektől elzárt helyen tárolja. A gyerekek nem értik a Biztonsági óvintézkedések és Figyelmeztetés a használatlaltal kapcsolatban részekben található utasításokat, ami balesethez vezethet.



- Ha a készülék belső alkatrészei hozzáférhetők válnak annak leejtése vagy károsodása következtében, ne érintse meg azokat, mivel áramütés érheti. Ha a készülék sérült, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkakereskedéssel vagy szervizközponttal.



- Ne használja a készüléket gyúlékony gázok, gázolaj, benzin, hígító vagy más hasonló anyagok közelében, hogy megelőzze a robbanások, tűz és égések veszélyét.
- Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol tiltott vagy korlátozott a fényképezőgépek használata, mivel ez katasztrófához vagy balesethez vezethet.
- Ne használja, ne tárolja és ne hagyja a készüléket forró helyen, például nyílt láng közelében, a tűző napon vagy a napon álló autóban, különben a készülék felrobbanhat, ami tűzhöz vagy sérüléshez vezethet.



- Ha az akkumulátor töltése nem ér véget a megadott időn belül, állítsa le a töltést.
- Soha ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy nagynyomású tartályba.



## Figyelem



- Az akkumulátorból szivárgó folyadék égést okozhat. Ha megérintette a folyadékot, azonnal mossa le vízzel. (Ne használjon szappant.) Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal, és ha a készülék sérült vagy hibásan működik, ne használja tovább.





- Ne engedje, hogy a készülék nedves legyen, és ne működtesse nedves kézzel, mivel ezek áramütést okozhatnak.
- Ne használja kendőbe vagy más anyagba csavarva, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne zárja rövidre az érintkezőtüket, mivel ez tüzet okozhat.
- Ne használja nedves helyen, például konyhában, ahol olajos párának és vízgőznek van kitéve. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a készülék külseje bepiszkolódik, törölje le száraz, puha kendővel, például szemüvegtörölővel vagy alaposan benedvesített kendővel. Ne használjon oldószereket, mivel ezek károsíthatják a termék külső felületét.

## Szabályozásoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatok

### Az Egyesült Államokban élő felhasználók

#### MEGFELELESRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Termék neve: RICOH THETA Z1  
Modell: R02020

Ez a készülék megfelel az FCC előírások 15. fejezetében írottaknak.

A működésére az alábbi két feltétel vonatkozik:

- (1) Ez a készülék nem okozhat zavaró interferenciát.
- (2) Ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciát is.

Felelős fél: RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION  
Cím: 5 Dedrick Place, West Caldwell, N.J. 07006  
Telefonszám: 800-877-0155

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet kifejezetten nem hagyott jóvá a felelős fél, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a berendezés használatára.

### ● FCC előírások 15. fejezete, B alrész, B osztály

A berendezés tesztelése során bebizonyosodott, hogy megfelel az FCC előírások 15. fejezetében megadott, B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakóközvetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem a használati útmutatóján megfelelően telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy nem lép fel interferencia egy adott telepítésnél.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amit a készülék ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, akkor a felhasználó az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével próbálja meg elhárítani:

- Fordítsa el vagy helyezze át az antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik aljzathoz, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

## ● FCC előírások 15. fejezete, C alrész, FCC előírások 15. fejezete, E alrész

Az adót nem lehet más antenna vagy adó mellé helyezni vagy vele együtt működtetni.

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem mutatható ki összefüggés a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek használata és bármilyen egészségügyi probléma között. Ugyanakkor az sem bizonyított, hogy ezek a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek teljesen biztonságosan használhatók. Használat közben a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek kismértékű rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsátanak ki a mikrohullámú tartományban. Míg a nagymértékű rádiófrekvenciás energiának (a szövetek felmelegítése által) lehetnek egészségügyi hatásai, a kismértékű rádiófrekvenciás energiával történő, hőhatással nem járó kibocsátásnak nincsenek ismert nemkívánatos egészségügyi hatásai. A kismértékű rádiófrekvenciás energiával történő érintkezést számos vizsgálat során kutatták, és úgy találták, hogy semmilyen élettani hatása nincs. Néhány vizsgálat ugyan utalt arra, hogy előfordulhatnak bizonyos élettani hatások, ezt azonban további kutatások nem erősítették meg. A vonatkozó tesztek során megállapítást nyert, hogy az R02020 megfelel az FCC nem ellenőrzött környezetre vonatkozó rádióhullám-sugárzást szabályozó határértékekkel kapcsolatos előírásainak, illetve megfelel az FCC rádióhullámoknak (RF) való kitettséget szabályozó iránymutatásainak.

### Kanadában élő felhasználók

#### Az Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) szabályozásainak való megfelelésre vonatkozó tájékoztató

A készülék engedélymentes jeladó(ka)t/vevőkészüléke(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az Innovation, Science and Economic Development Canada szervezet engedélymentes RSS-(ek)re vonatkozó előírásainak. A működésre az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. Ez a készülék nem okozhat zavaró interferenciát.
2. Ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciát is.

A készülék a 2,4 GHz-es sávban az 1ch–11ch csatornákat használja.  
Az 5150–5250 MHz-es sáv csak beltérben használható.

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem mutatható ki összefüggés a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek használata és bármilyen egészségügyi probléma között. Ugyanakkor az sem bizonyított, hogy ezek a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek teljesen biztonságosan használhatók. Használat közben a gyengeáramú vezeték nélküli készülékek kismértékű rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsátanak ki a mikrohullámú tartományban. Míg a nagymértékű rádiófrekvenciás energiának (a szövetek felmelegítése által) lehetnek egészségügyi hatásai, a kismértékű rádiófrekvenciás energiával történő, hőhatással nem járó kibocsátásnak nincsenek ismert nemkívánatos egészségügyi hatásai. A kismértékű rádiófrekvenciás energiával történő érintkezést számos vizsgálat során kutatták, és úgy találták, hogy semmilyen élettani hatása nincs. Néhány vizsgálat ugyan utalt arra, hogy előfordulhatnak bizonyos élettani hatások, ezt azonban további kutatások nem erősítették meg. A vonatkozó tesztek során megállapítást nyert, hogy az R02020 megfelel az ISED nem ellenőrzött környezetre vonatkozó rádióhullám-sugárzást szabályozó határértékekkel kapcsolatos előírásainak, illetve megfelel az ISED rádióhullámoknak (RF) való kitettséget szabályozó RSS-102 szabványának.

## Európában élő felhasználók

### Megjegyzés az EGT tagállamaiban élő felhasználók számára

Gyártó

Név RICOH IMAGING COMPANY, LTD.  
Cím 1-3-6, Nakamagome, Ohta-ku, Tokyo  
143-8555, JAPÁN



Importőr

Név RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.  
Cím Parc Tertiaire SILIC 7-9, avenue Robert Schuman - B.P. 70102,  
94513 Rungis Cedex, FRANCIAORSZÁG

Működési frekvenciasáv

2400–2483,5 MHz / 5150–5250 MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény

17 dBm EIRP

### ● Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és előírásainak.

A CE megfelelőségi nyilatkozat a következő oldalon tekinthető meg:

[https://support.theta360.com/en/ce\\_docs/](https://support.theta360.com/en/ce_docs/)

Itt ki kell választani a megfelelő terméket.

	AT	EE	IE	NL	ES	CH
	BE	FI	IT	PL	SE	HR
	BG	FR	LV	PT	UK (NI)	MK
	CY	DE	LT	RO	IS	TR
	CZ	EL	LU	SK	LI	ME
	DK	HU	MT	SI	NO	RS

- A fent felsorolt országokban ne használja a vezeték nélküli hálózat 5 GHz-es sávját (W52). Ezekben az országokban tiltott a W52 kültéri használata. Helyette kültéren használja a 2,4 GHz-es sávot.
- Az 5 GHz-es sávban a termék frekvenciasávja a 5150–5250 MHz (W52) tartományra korlátozott.

### Thaiföldön élő felhasználók

Ez a telekommunikációs berendezés megfelel az NTC követelményeinek.

## Információk a felhasználó számára az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban

---

**Azokra a felhasználókra, akik olyan országokban élnek, ahol ez a szimbólum megjelenik, vonatkoznak az e-hulladékok gyűjtésével és kezelésével kapcsolatos helyi előírások.**

---

Termékeink kiváló minőségű alkatrészeket tartalmaznak, amelyek megkönnyítik az újrafelhasználást.

Termékeink és termékeink csomagolásán az alábbi szimbólum található.



Ez a szimbólum azt mutatja, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe tenni. Külön kell selejtezni a megfelelő gyűjtési és visszaküldési rendszereken keresztül.

Ezeknek az utasításoknak a betartásával biztosíthatja a termék megfelelő kezelését, és csökkentheti a környezetet és emberi egészséget érő káros hatásokat, amelyet a nem megfelelő kezelés okozhat. A termékek újrafelhasználása segít megőrizni a természetes erőforrásokat és védeni a környezetünket.

A termék gyűjtésére és újrafelhasználására vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a helyi márkakereskedéssel vagy az értékesítési/szolgáltatási képviselővel.

### Minden más felhasználó

---

A termék kiselejtezéséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, a helyi márkakereskedéssel vagy az értékesítési/szolgáltatási képviselővel.

# Jótállás

1. Hogyha a termék a jótállási ideje alatt meghibásodik, ingyenesen megjavítjuk. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkakereskedéssel vagy szervizközponttal. A termék eljuttatásának költségét a legközelebbi márkakereskedéshez vagy szervizközponthoz az ügyfélnek kell viselnie.
2. Az alábbi esetekre nem vonatkozik a jótállás akkor sem, ha jótállási időn belül következnek be:
  - (1) a termék helytelen használata miatt fellépő meghibásodás (pl. a használati útmutatótól eltérő használat);
  - (2) a nem az általunk kijelölt szakember által végzett javítás, módosítás vagy szétszerelés miatt fellépő meghibásodás;
  - (3) külső tényezők – például tűz, természeti katasztrófa, geológiai esemény, villámlás vagy túlfeszültség – okozta meghibásodás;
  - (4) nem természetes okok – például folyadékban (eső, üdítő, alkoholos ital) áztatás vagy merítés, só, leejtés, ütés, nyomás, homok vagy por bejutása – miatt bekövetkező meghibásodás;
  - (5) a nem megfelelő – a használati útmutatóban leírtaktól eltérő körülmények közötti – tárolás, penészesedés vagy nem megfelelő gondozás miatt fellépő meghibásodás;
  - (6) a kereskedő nevét és a vásárlás dátumát tartalmazó vásárlási bizonylat hiánya.
3. A jelen jótállás csak az egységre vonatkozik, a tartozékokra, így például a puha tokra nem.
4. A belső memóriában tárolt adatokra nem tudunk garanciát vállalni. Mielőtt javítani küldené a fényképezőgépet, mentsen le róla minden adatot.
5. A Ricoh nem vállal felelősséget a fényképezőgép használatával kapcsolatos semmilyen kárért, ideértve az adatok, lehetőségek, nyereség, költségtérítés vagy harmadik felek felé történő fizetés elvesztését, illetve bármilyen más közvetlen, közvetett vagy másodlagos veszteségért, függetlenül attól hogy a kár a jótállási időszakban következik-e be.
6. A fényképezőgéppel kapcsolatos különleges kérések – például az alkatrészek ellenőrzése és a részletes átvizsgálás – költségét az ügyfélnek kell megfizetnie a jótállási időszak alatt is.
7. Ez a jótállás csak abban az országban érvényes, ahol a terméket vásárolták. Ha a javítás külföldön válik szükségessé, várja meg, amíg visszaérkezik a vásárlás országába, és ott adja be javításra.

Szigorúan tilos a jelen dokumentumot részben vagy egészben jogosulatlanul másolni.  
A jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül változhat.

© 2019 RICOH COMPANY, LTD.