

WG-6「使用説明書」追加情報 Jp

リコー製品をお買い求めいただきありがとうございます。付属の「使用説明書」に、以下の追加情報があります。

【USB接続】

UVC	ネットワーク経由でビデオ会議等を行うときのWebカメラとして利用するときを選択します。
-----	---

- Webカメラは、以下のソフトウェアに対応しています。各ソフトウェアの設定は、ヘルプ等を参照してください。
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco WebEx
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger


- Webカメラ機能は、以下のOSに対応しています。
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15／macOS 11／macOS 12

Webカメラの使い方

1 ↖メニュー [USB接続] を選択し、▶を押す

2 [UVC] を選択し、ⓧを押す

3 カメラのバッテリー／カードカバーを開き、USB端子にUSBケーブルを接続する
AF補助光ランプが点灯し、UVCモードになります。



4 カメラを三脚などで固定する

5 Web会議用ソフトウェアを起動し、カメラの設定項目で「RICOH WG-6」を選択する

6 UVCモードを終了するときは、カメラの電源をオフにする

- UVCモードの画質は、[FullHD 30fps]固定です。
- UVCモード中は、画像モニターは表示されません。
- UVCモード中は、カメラのマイクは使用できません。
- カメラを三脚などに取り付けるときは、別売のエクステンションアダプターTE-2をご利用ください。
- UVCモード中にⓧ (T) / ⓧ (W) を操作すると、画角を変えられることができます。
- UVCモード中も、通常領域(10cm～∞)でAFが動作します。それよりも近距離でAFを行う場合は、ⓧ (▼)を押すと[1cmマクロ]に切り替えることができます。
- UVCモードの設定は、カメラの電源をオフにしても保持されます。設定を解除するときは、USBケーブルを外して↖メニュー[USB接続]を[UVC]以外に変更してください。

リングライトの併用

- UVCモードのときにモードダイヤルを**U1**に合わせると、リングライトが点灯します。**U1**以外に合わせると、リングライトが消灯します。
- リングライトの明るさと点灯位置は、ⓧメニュー[リングライト]で変更できます。UVCモード中は[点灯時間]の設定にかかわらず、常時点灯になります。
- リングライト使用時は、Webカメラ機能の連続使用時間が制限されます。

バッテリー満充電時の連続使用時間の目安は以下のとおりです。

〔リングライト〕設定	連続使用時間
OFF	約360分
明るさ[1]	約200分
明るさ[5]	約45分
明るさ[9]	約20分

- 使用する室温等によって、連続使用時間は異なります。
- リングライトを長時間点灯させるとカメラが高温になり、強制的にカメラの電源がオフになります。その場合は取り扱いに注意し、カメラの温度が下がるまで、しばらく使用できません。

Additional Information for WG-6 Operating Manual En

Thank you for purchasing a Ricoh product. The following additional information is available for the provided Operating Manual.

【USB Connection】

Addition of a setting item

UVC	Used when using the camera as a webcam for video conferences via the network.
-----	---


- The webcam function of the camera is compatible with the following software. For how to set the software, refer to the help guide, etc. of each software.
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco Webex
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger
- The webcam function of the camera is compatible with the following operating systems.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

How to Use the Webcam Function

1 Select [USB Connection] in the ↖ menu, and press ▶.

2 Select [UVC], and press ⓧ.

3 Open the battery/card cover of the camera, and connect the USB cable to the USB terminal.
The AF assist light turns on, and the camera enters the UVC mode.



4 Fix the camera using a tripod, etc.

5 Start the web conferencing software, and select “RICOH WG-6” from the camera selection menu.

6 To end the UVC mode, turn the camera off.

- The image quality in the UVC mode is fixed to [FullHD 30fps].
- Nothing is displayed on the monitor in the UVC mode.
- The microphone of the camera cannot be used in the UVC mode.
- When attaching the camera to a tripod, etc., use the optional Extension Adapter TE-2.
- To change the angle of view in the UVC mode, operate ⓧ (T) / ⓧ (W).
- Autofocus is performed within the normal distance range (from 10 cm to ∞) even in the UVC mode. When using autofocus at a closer distance than this, press ⓧ (▼) to switch the focus mode to [1cm Macro].
- The UVC mode setting is retained even when the camera is turned off. To cancel the setting, disconnect the USB cable and set [USB Connection] to something other than [UVC] in the ↖ menu.

Using the Ring Light Together

- Set the mode dial to **U1** to turn on the ring light in the UVC mode. When the mode dial is set to other than **U1**, the ring light turns off.
- The brightness and lighting position of the ring light can be changed in [Ring Light] of the ⓧ menu. The ring light is always on in the UVC mode regardless of the [LightningTime] setting.
- When the ring light is used, the time that the webcam function can be used continuously is restricted. The approximate times for continuous use when the battery is fully charged are as follows.

〔Ring Light〕setting	Continuous use time
Off	Approx. 360 minutes
Brightness [1]	Approx. 200 minutes
Brightness [5]	Approx. 45 minutes
Brightness [9]	Approx. 20 minutes

These times vary depending on the room temperature and other factors when using the camera.

- Leaving the ring light turned on for a long period of time causes the camera to overheat and turn off automatically. In such case, handle the camera with care. The camera cannot be used for a while until it is cooled down.

Informations supplémentaires au Manuel d’utilisation WG-6 Fr

Merci d’avoir acheté un produit Ricoh. Les informations supplémentaires suivantes s’appliquent au Manuel d’utilisation fourni.

〔Connexion USB〕

Ajout d’un élément de réglage

UVC	Utilisé lors de l’utilisation de l’appareil photo comme webcam pour les vidéoconférences via le réseau.
-----	---

- La fonction webcam de l’appareil photo est compatible avec les logiciels suivants. Pour en savoir plus sur la configuration des logiciels, reportez-vous au guide d’aide, etc. de chaque logiciel.
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco Webex
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger

- La fonction webcam de l’appareil photo est compatible avec les systèmes d’exploitaton suivants.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

Utilisation de la fonction webcam

1 Sélectionnez [Connexion USB] dans le menu ↖ et appuyez sur ▶.

2 Sélectionnez [UVC] et appuyez sur ⓧ.

3 Ouvrez le couvercle du logement de la batterie/carte de l’appareil photo et connectez le câble USB au port USB.
Le témoin d’assistance AF s’allume et l’appareil photo passe en mode UVC.



4 Fixez l’appareil photo à l’aide d’un trépied, etc.

5 Démarrez le logiciel de conférence web et sélectionnez « RICOH WG-6 » dans le menu de sélection de l’appareil photo.

6 Pour mettre fin au mode UVC, éteignez l’appareil photo.

- La qualité d’image en mode UVC est fixée sur [FullHD 30fps].
- Rien ne s’affiche sur l’écran en mode UVC.
- Le microphone de l’appareil photo ne peut pas être utilisé en mode UVC.
- Lors du montage de l’appareil photo sur un trépied, etc., utilisez l’adaptateur d’extension TE-2 en option.
- Pour modifier l’angle de vue en mode UVC, utilisez ⓧ (T) / ⓧ (W).
- La mise au point automatique est effectuée dans la plage de distance normale (de 10 cm à ∞) même en mode UVC. Lors de l’utilisation de la mise au point automatique à une distance plus proche que celle-ci, appuyez sur ⓧ (▼) pour basculer le mode de mise au point sur [Macro 1 cm].
- Le réglage du mode UVC est conservé même lorsque l’appareil photo est éteint. Pour annuler le réglage, déconnectez le câble USB et réglez [Connexion USB] sur un réglage autre que [UVC] dans le menu ↖.

Utilisation avec l’éclairage circulaire

- Réglez le sélecteur de mode sur **U1** pour allumer l’éclairage circulaire en mode UVC. Lorsque le sélecteur de mode est réglé sur un réglage autre que **U1**, l’éclairage circulaire s’éteint.
- La luminosité et la position d’éclairage de l’éclairage circulaire peuvent être modifiées dans [Lum. bague] du menu ⓧ. L’éclairage circulaire est toujours allumé an mode UVC quel que soit le réglage [Tps éclair].
- Lors de l’utilisation de l’éclairage circulaire, la durée pendant laquelle la fonction webcam peut être utilisée en continu est limitée. Les durées approximatives d’utilisation en continu lorsque la batterie est complètement chargée sont les suivantes.

Réglage [Lum. bague]	Durée d’utilisation en continu
Non	Environ 360 minutes
Brillance [1]	Environ 200 minutes
Brillance [5]	Environ 45 minutes
Brillance [9]	Environ 20 minutes

Ces durées varient en fonction de la température ambiante et d’autres facteurs lors de l’utilisation de l’appareil photo.

- Si vous laissez l’éclairage circulaire allumé pendant une longue période, l’appareil photo surchauffe et s’éteint automatiquement. Dans ce cas, manipulez l’appareil photo avec précaution. L’appareil photo ne peut pas être utilisé pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il soit refroidi.

Informazioni supplementari per il manuale di istruzioni WG-6 It

Grazie per aver acquistato un prodotto Ricoh. Le seguenti informazioni supplementari sono disponibili per il manuale di istruzioni in dotazione.

〔Collegamento USB〕

Aggiunta di una voce di impostazione

UVC	Disponibile quando si utilizza la fotocamera come webcam per videoconferenze in rete.
-----	---

- La funzione webcam della fotocamera è compatibile con i seguenti software. Per informazioni sulla configurazione del software, leggere la guida o documenti simili di ciascun software.
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco Webex
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger


- La funzione webcam della fotocamera è compatibile con i seguenti sistemi operativi.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

Come utilizzare la funzione webcam

1 Selezionare [Collegamento USB] nel menu ↖ e premere ▶.

2 Selezionare [UVC] e premere ⓧ.

3 Aprire lo sportello della batteria/scheda della fotocamera e collegare il cavo USB al terminale USB.
La spia AF assistito si accende e la fotocamera entra in modalità UVC.



4 Fissare la fotocamera con un treppiede, ecc.

5 Avviare il software per videoconferenze su web e selezionare “RICOH WG-6” dal menu di selezione della fotocamera.

6 Per terminare la modalità UVC, spegnere la fotocamera.

- La qualità d’immagine in modalità UVC è fissa su [FullHD 30fps].
- In modalità UVC, sul monitor non viene visualizzato niente.
- Il microfono della fotocamera non può essere utilizzato in modalità UVC.
- Per collegare la fotocamera a un treppiede, ecc., utilizzare l’accessorio opzionale Extension Adapter TE-2.
- Per modificare l’angolo di visuale in modalità UVC, utilizzare ⓧ (T) / ⓧ (W).
- L’autofocus viene eseguito entro l’intervallo di distanza normale (da 10 cm a ∞) anche in modalità UVC. Quando si utilizza l’autofocus a una distanza inferiore, premere ⓧ (▼) per commutare la modalità di messa a fuoco su [Macro 1 cm].
- L’impostazione della modalità UVC rimane memorizzata anche se si spegne la fotocamera. Per annullare l’impostazione, scollegare il cavo USB e impostare [Collegamento USB] su un’opzione diversa da [UVC] nel menu ↖.

Uso simultaneo della luce anulare

- Posizionare la ghiera delle modalità su **U1** per attivare la luce anulare in modalità UVC. Se la ghiera delle modalità viene spostata su una posizione diversa da **U1**, la luce anulare si spegne.
- La luminosità e la posizione di illuminazione della luce anulare possono essere modificate in [Luce anulare] nel menu ⓧ. La luce anulare è sempre accesa in modalità UVC, indipendentemente dall’impostazione [Tempo illuminazione].
- Quando si utilizza la luce anulare, la funzione webcam può essere utilizzata in modo continuo solo per un periodo limitato.

Impostazione [Luce anulare]	Tempo di utilizzo continuo
Off	Circa 360 minuti
Luminosità [1]	Circa 200 minuti
Luminosità [5]	Circa 45 minuti
Luminosità [9]	Circa 20 minuti

I tempi variano in base alla temperatura ambiente e ad altri fattori di utilizzo della fotocamera.

- Se si lascia la luce anulare accesa per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera si surriscalda e si spegne automaticamente. In questo caso, maneggiare la fotocamera con cura. La fotocamera rimane inutilizzabile per un determinato periodo di tempo finché si raffredda.

Zusätzliche Informationen zur Bedienungsanleitung des WG-6 De

Vielen Dank für den Kauf dieses Ricoh-Produkts. Für die mitgelieferte Bedienungsanleitung gelten die folgenden zusätzlichen Informationen.

〔USB-Anschluss〕

Hinzufügen eines Elementselements

UVC	Wird verwendet, wenn Sie die Kamera als Webcam für Videokonferenzen über das Netzwerk nutzen.
-----	---


- Die Webcam-Funktion der Kamera ist mit der folgenden Software kompatibel. Wie Sie die Software einstellen, erfahren Sie in der Hilfe usw. der jeweiligen Software.
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco Webex
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger
- Die Webcam-Funktion der Kamera ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

So verwenden Sie die Webcam-Funktion

1 Wählen Sie [USB-Anschluss] im Menü ↖ aus und drücken Sie auf ▶.

2 Wählen Sie [UVC] und drücken Sie auf ⓧ.

3 Öffnen Sie den Batterie-/Kartentfachdeckel der Kamera und verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss.
Das AF-Hilfslicht schaltet sich ein, und die Kamera wechselt in den UVC-Modus.



4 Befestigen Sie die Kamera mithilfe eines Stativs usw.

5 Starten Sie die Webkonferenzsoftware, und wählen Sie im Kameraauswahlmenü die Option „RICOH WG-6“.

6 Um den UVC-Modus zu beenden, schalten Sie die Kamera aus.

- Die Bildqualität im UVC-Modus ist auf [FullHD 30fps] festgelegt.
- Im UVC-Modus wird nichts auf dem Monitor angezeigt.
- Das Mikrofon der Kamera kann im UVC-Modus nicht verwendet werden.
- Wenn Sie die Kamera an einem Stativ usw. befestigen, verwenden Sie den optionalen Verlängerungsadapter TE-2.
- Um den Blickwinkel im UVC-Modus zu ändern, betätigen Sie ⓧ (T) / ⓧ (W).
- Der Autofokus wird auch im UVC-Modus innerhalb des normalen Entfernungsbereichs (von 10 cm bis ∞) ausgeführt. Wenn Sie den Autofokus in einer geringeren Entfernung als dieser verwenden, drücken Sie ⓧ (▼), um den Fokusmodus auf [1 cm Makro] umzuschalten.
- Die Einstellung des UVC-Modus bleibt auch erhalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Um die Einstellung aufzuheben, ziehen Sie das USB-Kabel ab und stellen Sie [USB-Anschluss] im Menü ↖ auf etwas anderes als [UVC] ein.

Gemeinsame Verwendung des Ringlichts

- Stellen Sie das Wahlrad auf **U1**, um das Ringlicht im UVC-Modus einzuschalten. Wenn das Wahlrad auf einen anderen Wert als **U1** eingestellt ist, schaltet sich das Ringlicht aus.
- Helligkeit und Beleuchtungssposition des Ringlichts können unter [Ringlicht] im Menü ⓧ geändert werden. Unabhängig von der Einstellung [Beleuchtungszeit] ist das Ringlicht im UVC-Modus immer eingeschaltet.
- Bei Verwendung des Ringlichts ist die Zeit, in der die Webcam-Funktion kontinuierlich genutzt werden kann, eingeschränkt. Die ungefähren Zeiten für den Dauerbetrieb bei voll aufgeladenem Akku lauten wie folgt.

Einstellung [Ringlicht]	Kontinuierliche Betriebszeit
Aus	Ca. 360 Minuten
Helligkeit [1]	Ca. 200 Minuten
Helligkeit [5]	Ca. 45 Minuten
Helligkeit [9]	Ca. 20 Minuten

Diese Zeiten sind von der Raumtemperatur und anderen Faktoren bei der Verwendung der Kamera abhängig.

- Wenn Sie das Ringlicht über einen längeren Zeitraum eingeschaltet lassen, überhitzt die Kamera und schaltet sich automatisch aus. Gehen Sie in einem solchen Fall mit der Kamera sehr sorgfältig um. Die Kamera kann eine Zeit lang nicht verwendet werden, bis sie abgekühlt ist.

Información adicional para el Manual de uso de WG-6 Es

Gracias por comprar un producto Ricoh. La siguiente información adicional está disponible para el Manual de uso suministrado.

〔Conexión USB〕

Añición de un elemento de ajuste

UVC	Se utiliza cuando se usa la cámara como cámara web para videoconferencias a través de la red.
-----	---

- La función de cámara web de la cámara es compatible con el siguiente software. Para saber cómo ajustar el software, consulte la guía de ayuda, etc., de cada software.
 - Zoom
 - Google Meet
 - Skype
 - Cisco Webex
 - Microsoft Teams
 - Facebook Messenger


- La función de cámara web de la cámara es compatible con los siguientes sistemas operativos.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

Cómo utilizar la función de cámara web

1 Seleccione [Conexión USB] en el menú ↖ y pulse ▶.

2 Seleccione [UVC] y pulse ⓧ.

3 Abra la cubierta del compartimento de la batería/tarjeta de la cámara y conecte el cable USB al terminal USB.
La luz de asistencia AF se enciende y la cámara pasa al modo UVC.



4 Fije la cámara utilizando un trípode, etc.

5 Inicie el software de conferencia web y seleccione “RICOH WG-6” en el menú de selección de la cámara.

6 Para finalizar el modo UVC, apague la cámara.

- La calidad de imagen en el modo UVC está fijada en [FullHD 30fps].
- No se muestra nada en el monitor en el modo UVC.
- El micrófono de la cámara no puede utilizarse en el modo UVC.
- Al fijar la cámara a un trípode, etc., utilice el adaptador de extensión TE-2 opcional.
- Accione ⓧ (T) / ⓧ (W) para cambiar el ángulo de visión en el modo UVC.
- El enfoque automático se realiza dentro del rango de distancia normal (de 10 cm a ∞) incluso en el modo UVC. Cuando utilice el enfoque automático a una distancia más cercana que esta, pulse ⓧ (▼) para cambiar el modo de enfoque a [Macro 1cm].
- El ajuste del modo UVC se mantiene incluso con la cámara apagada. Para cancelar el ajuste, desconecte el cable USB y ajuste [Conexión USB] a algo distinto de [UVC] en el menú ↖.

Uso junto con el foco circular

- Ajuste el dial de modo a **U1** para encender el foco circular en el modo UVC. Si el dial de modo se ajusta a una posición distinta de **U1**, el foco circular se apaga.
- La luminosidad y la posición de iluminación del foco circular pueden cambiarse en [Foco circular], en el menú ⓧ. El foco circular está siempre encendido en el modo UVC, independientemente del ajuste [Tiempo rayo].
- Quando se utiliza el foco circular, queda limitado el tiempo de uso continuo de la función de la cámara web. El tiempo aproximado de uso continuo cuando la batería está completamente cargada es el siguiente.

Ajuste [Foco circular]	Tiempo de uso continuo
Off	Aprox. 360 minutos
Luminosidad [1]	Aprox. 200 minutos
Luminosidad [5]	Aprox. 45 minutos
Luminosidad [9]	Aprox. 20 minutos

Este tiempo varía en función de la temperatura ambiente y de otros factores al utilizar la cámara.

- Si se deja el foco circular encendido durante un largo periodo de tiempo, la cámara se sobrecalienta y se apaga automáticamente. En tal caso, maneje la cámara con cuidado. La cámara no podrá utilizarse durante un tiempo hasta que se enfríe.

Aanvullende informatie voor WG-6 Bedieningshandleiding NI



Hartelijk dank voor uw keuze voor een product van Ricoh. De volgende aanvullende informatie is beschikbaar voor de meegeleverde bedieningshandleiding.

[USB-aansluiting]

UVC	Wordt gebruikt wanneer de camera wordt gebruikt als webcam voor videoconferenties via het netwerk.
-----	--

- De webcamfunctie van de camera is compatibel met de volgende software. Raadpleeg voor het instellen van de software de helpgids enz. van de betreffende software.
 - Zoom
 - Skype
 - Microsoft Teams
 - Google Meet
 - Cisco Webex
 - Facebook Messenger
- De webcamfunctie van de camera is compatibel met de volgende besturingssystemen.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

De webcamfunctie gebruiken

1 Selecteer in menu  de optie [USB-aansluiting] en druk op .

2 Selecteer [UVC] en druk op .

3 Open de batterij-/kaartklep van de camera en sluit de USB-kabel op de USB-aansluiting aan. Het AF-hulplicht gaat aan en de camera schakelt over naar de UVC-stand. 


4 Zet de camera vast met een statief, enz.

5 Start de software voor webconferencing en selecteer “RICOH WG-6” in het keuzemenu van de camera.

6 Schakel de camera uit om de UVC-stand te beëindigen.

- De beeldkwaliteit in de UVC-stand is vast ingesteld op [FullHD 30fps].
- In de UVC-stand wordt niets op de monitor weergegeven.
- De microfoon van de camera kan niet worden gebruikt in de UVC-stand.
- Gebruik de optionele verlengadapter TE-2 als u de camera op een statief enz. wilt bevestigen.
- Om de beeldhoek in de UVC-stand te wijzigen, bedient u  (T)/ (W).
- Autofocus wordt uitgevoerd binnen het normale afstands bereik (van 10 cm tot ∞), zelfs in de UVC-stand. Wanneer u autofocus gebruikt op een kortere afstand dan deze, drukt u op  () om de focusinstelling te schakelen naar [1cm macro].
- De instelling van de UVC-stand blijft behouden, zelfs als de camera wordt uitgeschakeld. Om de instelling te annuleren, koppelt u de USB-kabel los en stelt u [USB-aansluiting] in menu  in op iets anders dan [UVC].

Het ringlicht samen gebruiken

- Zet de functiekiezer op **U1** om het ringlicht aan te zetten in de UVC-stand. Als de functiekiezer op iets anders dan **U1** wordt gezet, gaat het ringlicht uit.
- De helderheid en verlichtingspositie van het ringlicht kunnen worden gewijzigd bij [Ringlicht] in menu . Het ringlicht is altijd aan in de UVC-stand, ongeacht de instelling bij [Verlichtingstijd].
- Wanneer het ringlicht wordt gebruikt, is de tijd dat de webcamfunctie continu kan worden gebruikt, beperkt. De geschatte tijden voor continu gebruik wanneer de batterij volledig is opgeladen, zijn als volgt.

Instelling [Ringlicht]	Continue gebruiktijd
Uit	Ca. 360 minuten
Helderheid [1]	Ca. 200 minuten
Helderheid [5]	Ca. 45 minuten
Helderheid [9]	Ca. 20 minuten

Deze tijden variëren afhankelijk van de kamertemperatuur en andere factoren bij het gebruik van de camera.

- Als u het ringlicht lange tijd aan laat staan, raakt de camera oververhit en wordt hij automatisch uitgeschakeld. Ga in dat geval voorzichtig met de camera om. De camera kan enige tijd niet worden gebruikt totdat deze is afgekoeld.

Uzupełnienie Instrukcji obsługi aparatu WG-6 PI

Dziękujemy za zakupienie produktu Ricoh. Poniżej przedstawiono informacje dodatkowe, stanowiące uzupełnienie dostarczonej Instrukcji obsługi.


[Połączenie USB]


UVC	Ustawienie używane, gdy aparat jest wykorzystywany jako kamera internetowa do wideokonferencji sieciowych.
-----	--

- Funkcja kamery internetowej jest zgodna z oprogramowaniem wymienionym poniżej. Sposób konfigurowania poszczególnych programów opisano w ich pomocy itp.
 - Zoom
 - Skype
 - Microsoft Teams
 - Google Meet
 - Cisco Webex
 - Facebook Messenger
- Funkcja kamery internetowej jest zgodna z następującymi systemami operacyjnymi.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

Jak korzystać z funkcji kamery internetowej

1 Wybierz opcję [Połączenie USB] w menu  i naciśnij przycisk .






2 Wybierz opcję [UVC] i naciśnij przycisk .

3 Otwórz pokrywę baterii/karty aparatu i podłącz przewód USB do gniazda USB. Światło wspomagania AF włączy się, a aparat przejdzie w tryb UVC. 


4 Zamocuj aparat na trójnogu itp.

5 Uruchom oprogramowanie do obsługi wideokonferencji i z menu wyboru kamery wybierz „RICOH WG-6”.

6 Aby zakończyć pracę w trybie UVC, wyłącz aparat.

- Jakość obrazu w trybie UVC jest zawsze taka sama: [FullHD 30fps].
- W trybie UVC na monitorze nic nie jest wyświetlane.
- W trybie UVC nie można używać mikrofonu aparatu.
- Aby przyłączyć aparat do trójnogu itp., użyj opcjonalnego adaptera Extension Adapter TE-2.
- Aby zmienić ką t widzenia w trybie UVC, użyj  (T)/ (W).
- Autofokus działa w zwykłym przedziale odległości (od 10 cm do ∞), nawet w trybie UVC. Chcąc korzystać z autofokusu w mniejszej odległości, naciśnij przycisk  () , aby przełączyć tryb ostrości na [Makro 1 cm].
- Ustawienie trybu UVC jest zachowywane nawet przy wyłączonym aparacie. Aby anulować ustawienie, odłącz przewód USB i w menu  ustaw [Połączenie USB] na opcję inną niż [UVC].

Korzystanie razem ze światłem pierścieniowym

- Aby włączyć światło pierścieniowe w trybie UVC, ustaw pokrętko trybu na **U1**. Gdy pokrętko trybu jest ustawione w pozycji innej niż **U1**, światło pierścieniowe nie świeci.
- Jasność i położenie świecenia światła pierścieniowego można zmienić w opcji [Św. pierśc.] w menu . W trybie UVC światło pierścieniowe jest zawsze włączone, niezależnie od ustawienia [Czas ośw.].
- Gdy używane jest światło pierścieniowe, czas nieprzerwanego działania funkcji kamery internetowej jest ograniczony. Poniżej podano przybliżone czasy nieprzerwanego działania po całkowitym naładowaniu baterii.

Ustawienie [Św. pierśc.]	Czas nieprzerwanego działania
Wył.	Ok. 360 minut
Jasność [1]	Ok. 200 minut
Jasność [5]	Ok. 45 minut
Jasność [9]	Ok. 20 minut

Faktyczny czas będzie zależał od temperatury w pomieszczeniu i innych warunków pracy aparatu.

- Pozostawienie włączonego światła pierścieniowego na długi czas powoduje przegrzewanie się aparatu i jego automatyczne wyłączenie. W takich przypadkach należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z aparatem. Aparatu nie można używać, dopóki nie ostygnie.

Ytterligare information för WG-6 Användarmanual Sv

Tack för att du köpt en Ricoh-produkt. Följande ytterligare information är tillgänglig för den medföljande användarmanualen.


[USB anslutning]


UVC	Används när kameran används som webbkamera för videokonferenser via nätverket.
-----	--

- Kamerans webbkamerafunktion är kompatibel med följande programvara. Hur du ställer in programvaran ser du i hjälpguiden, etc. för varje programvara.
 - Zoom
 - Skype
 - Microsoft Teams
 - Google Meet
 - Cisco Webex
 - Facebook Messenger
- Kamerans webbkamerafunktion är kompatibel med följande operativsystem.
 - Windows® 8.1/Windows® 10/Windows® 11
 - macOS 10.15/macOS 11/macOS 12

Hur man använder webbkamerafunktionen

1 Välj [USB anslutning] i  -menyn, och tryck på .






2 Välj [UVC], och tryck på .

3 Öppna batteri/kortluckan på kameran anslut USB-kabeln till USB-terminalen. AF-hjälpljuset tänds och kameran går in i UVC-läge. 


4 Fäst kameran med ett stativ, etc.

5 Starta webbkonferensprogramvaran och välj ”RICOH WG-6” från kameravalmenyn.

6 Stäng av kameran för att avsluta UVC-läget.

- Bildkvaliteten i UVC-läget är fastställd på [FullHD 30fps].
- Ingenting visas på monitorn i UVC-läge.
- Kamerans mikrofon kan inte användas i UVC-läget.
- När du fäster kameran på ett stativ, etc., ska du använda den extra förlängningsadaptern TE-2.
- För att ändra synfältet i UVC-läget, använd  (T)/ (W).
- Autofokus utförs inom det normala avståndsintervallet (från 10 cm till ∞) även i UVC-läget. När du använder autofokus på ett närmare avstånd än detta, tryck på  () för att växla fokusläge till [1cm makro].
- UVC-inställningen behålls även när kameran har stängts av. För att avbryta inställningen, koppla ur USB-kabeln och ställ in [USB anslutning] på något annat än [UVC] i  -menyn.

Använda ljusringen tillsammans

- Ställ lägesväljaren på **U1** för att tända ljusringen i UVC-läget. När lägesväljaren ställs på något annat än **U1** stängs ljusringen av.
- Ljusringens ljusintensitet och belysningsposition kan ändras i [Ringljus] på  -menyn. Ljusringen är alltid på i UVC-läget oavsett inställningen för [Blixttid].
- När ljusringen används är tiden som webbkamerafunktionen kan användas kontinuerligt begränsad. De ungefärliga tiderna för kontinuerlig användning när batteriet är fulladdat är följande.

[Ljusring]-inställning	Tid för kontinuerlig användning
Av	Ca. 360 minuter
Ljusintensitet [1]	Ca. 200 minuter
Ljusintensitet [5]	Ca. 45 minuter
Ljusintensitet [9]	Ca. 20 minuter

Dessa tider varierar beroende på rumstemperaturen och andra faktorer när du använder kameran.

- Att lämna ljusringen på under en längre tid gör att kameran överhettas och stängs av automatiskt. Hantera i så fall kameran varsamt. Kameran kan inte användas på en stund, förrän den har svalnat.

WG-6 ‘사용 설명서’ 추가 정보 Ko

Ricoh 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

동봉된 ‘사용 설명서’에는 다음과 같은 추가 정보가 있습니다.



[USB접속]


UVC	네트워크 경유로 화상 회의 등을 진행 시에 웹 카메라로써 사용할 때 선택합니다.
-----	--


- 웹 카메라는 다음 소프트웨어에서 지원됩니다. 각 소프트웨어의 설정은 도움말 등을 참조하십시오.
 - Zoom
 - Skype
 - Microsoft Teams
 - Google Meet
 - Cisco WebEx
 - Facebook Messenger

- 웹 카메라 기능은 다음 OS에서 지원됩니다.
 - Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows® 11
 - macOS 10.15 / macOS 11 / macOS 12

웹 카메라 사용 방법

1  메뉴 [USB접속]을 선택하고 를 누릅니다.






2 [UVC]를 선택하고 를 누릅니다.

3 카메라의 배터리/카드 커버를 열고 USB 단자에 USB 케이블을 연결합니다.  AF 보조광 램프가 켜지고 UVC 모드가 됩니다.


4 카메라를 삼각대 등으로 고정합니다.

5 웹 회의 소프트웨어를 시작하고 카메라 설정 항목에서 ‘RICOH WG-6’를 선택합니다.

6 UVC 모드를 종료할 때는 카메라의 전원을 끕니다.

- UVC 모드의 화질은 [FullHD 30fps]로 고정됩니다.
- UVC 모드에서는 화상 모니터가 표시되지 않습니다.
- UVC 모드에서는 카메라의 마이크를 사용할 수 없습니다.
- 카메라를 삼각대 등에 설치할 때는 별매의 익스텐션 어댑터 TE-2를 사용해 주십시오.
- UVC 모드에서  (T)/ (W)를 조작하면 화각을 변경할 수 있습니다.
- UVC 모드 중에도 일반 영역(10cm~∞)에서 AF가 동작합니다. 그보다 근거리에서 AF를 수행할 경우  ()를 누르면 [1cm 매크로]로 전환할 수 있습니다.
- UVC 모드 설정은 카메라의 전원을 꺼도 유지됩니다. 설정을 해제할 때는 USB 케이블을 분리하고  메뉴 [USB접속]을 [UVC] 이외로 변경하십시오.

링 라이트와 같이 사용하기

- UVC 모드일 때 모드 다이얼을 **U1**에 맞추면 링 라이트가 켜집니다. **U1** 이외에 맞추면 링 라이트가 꺼집니다.
- 링 라이트의 밝기와 점등 위치는  메뉴 [링 라이트]에서 변경할 수 있습니다. UVC 모드에서는 [점등시간] 설정에 관계없이 항상 켜집니다.
- 링 라이트 사용 시는 웹 카메라 기능의 연속 사용 시간이 제한됩니다. 배터리가 완전히 충전되어 있을 때의 연속 사용 시간의 기준은 다음과 같습니다.

[링 라이트] 설정	연속 사용 시간
OFF	약 360분
밝기[1]	약 200분
밝기[5]	약 45분
밝기[9]	약 20분

사용하는 실온 등에 따라 연속 사용 시간이 달라집니다.

- 링 라이트를 장시간 켜면 카메라가 고온이 되며, 강제적으로 카메라의 전원이 꺼집니다. 이 경우 취급에 주의하고 카메라 온도가 식을 때까지 잠시 동안 사용할 수 없습니다.

WG-6 「使用手冊」附加資訊 Ch

感謝您購買 RICOH 產品。

以下為隨附「使用手冊」之附加資訊。



〔USB 連接〕

UVC	在透過網路舉辦的視訊會議等作為網路攝影機使用時選擇。
-----	----------------------------


- 網路攝影機與以下軟體相容。各軟體的設定請參閱說明等。
 - Zoom
 - Skype
 - Microsoft Teams
 - Google Meet
 - Cisco WebEx
 - Facebook Messenger

- 網路攝影機功能與以下作業系統相容。
 - Windows® 8.1／Windows® 10／Windows® 11
 - macOS 10.15／macOS 11／macOS 12

網路攝影機的使用方法

1 在  功能表中選擇〔USB 連接〕，按 .






2 選擇〔UVC〕，按 .

3 打開相機的電池／記憶卡蓋，將 USB 接線連接至 USB 端子。自動對焦輔助燈亮起，進入 UVC 模式。 


4 以三腳架等固定相機。

5 啓動網路會議用軟體，在相機設定項目中選擇「RICOH WG-6」。

6 UVC 模式結束時，關閉相機電源。

- UVC 模式的畫質固定為〔FullHD 30fps〕。
- UVC 模式中，顯示屏不顯示。
- UVC 模式中，無法使用相機麥克風。
- 將相機裝在三角架等物品上時，請使用另售的擴充轉接器 TE-2。
- 在 UVC 模式中操作  (T)／ (W) 時，可變更視角。
- UVC 模式中，也可在正常區域內（10cm~∞）執行自動對焦。若要在更近的距離執行自動對焦，可按  () 切換為〔1cm 微距〕。
- 即使關閉相機電源，仍會維持 UVC 模式設定。解除設定時，請拔下 USB 接線，將  功能表的〔USB 連接〕變更為〔UVC〕以外的項目。

與環形光一同使用

- 於 UVC 模式時將模式轉盤切至 **U1**，環形光便會亮起。若切至 **U1** 以外位置，環形光便會熄滅。
- 環形光的亮度和亮燈位置，可在  功能表的〔環形光〕進行變更。UVC 模式中無論〔亮燈時間〕設定為何，燈都會持續亮起。
- 使用環形光時，網路攝影機功能的連續使用時間有所限制。電池充滿電時的連續使用時間大致如下所示。

〔環形光〕設定	連續使用時間
關	約 360 分鐘
亮度〔1〕	約 200 分鐘
亮度〔5〕	約 45 分鐘
亮度〔9〕	約 20 分鐘

連續使用時間因使用時的室溫等因素而異。

- 若環形光長時間亮起，相機溫度會升高，相機電源會強制關閉。此時請小心操作，在相機溫度下降前暫時無法使用。